


2. Rad sa bazama

UVOD


Nakon uspešnog pokretanja programa pred vama će se pojaviti prva, osnovna forma programa NormAG, a to je Rad sa bazama.



slika 1


Za početak upoznaćemo vas sa osnovnim delovima i naredbama koje su sadržane u Radu sa bazama.

Slika 2



Program NormAG raspolaže sa integrisanim Normativima i standardima radova u građevinarstvu, koji su raspoređeni u 4 knjige normativa (visokogradnja, niskogradnja, elektroinstalaterski i instalaterski radovi) Klikom na opciju *Izbor knjige normativa* iz menija, i klikom na željenu knjigu normativa, program će u grupama radova (polje 2. grupe radova sl. 1) prikazati sve grupe radova koje pripadaju selektovanoj knjizi normativa.

Slika 3



U file meniju sadržane su sledeće opcije:

→ Rad sa projektima

naredba koja otvara novu formu u kojoj se vrši kreiranje predmeta i predračuna, više u sledećem poglavlju

→ Grupa radova

mogućnost da se postojeće grupe radova prošire sa unosom novih grupa radova u skladu sa vašim potrebama, promena postojećeg naziva selektovane grupe radova (prevod na drugi jezik ili dijalekat), brisanje selektovane grupe radova i kopiranje opisa pozicija i normative iz jedne grupe radova u drugu. Više o ovom segmentu programa u deli Grupe radova.

→ Kreiranje nove pozicije

postojeću bazu možete proširiti unosom sopstvenih opisa pozicija u skladu sa vašim potrebama ili po zahtevima pristiglog tendera

→ Promena postojeće pozicije

promena teksta opisa pozicije koji je ranije unet

→ Promena lozinke

logovanje korisnika može biti zaštićeno lozinkom (password-om), ovom opcijom možete promeniti postojeću i uneti novu lozinku za svoje korisničko ime (pogledajte poglavlje 1. logovanje)

→ Backup baze

program podržava backup podataka koje imate u bazi. savetujemo vam da periodično snimite i sačuvate sadržaj svoje baze kako bi ste sačuvali svoje podatke od eventualnih oštećenja koja mogu biti prouzrokovana na razne načine.

→ Učitavanje baze

kontra opcija backupa baze, opcija kojom učitavamo prethodno sačuvanu bazu

→ Podešavanje servera

program NormAG je moguće podesiti da radi u mrežnom okruženju. Program radi na principu klijent-server a ne kao web aplikacija, (više o ovom delu kasnije)

→ Kopiranje makro procedura

NormAG-om su predviđeni izvozi većine izveštaja u MS Excel i Open Office, makro procedure su namenjene za automatsko uređivanje izvezenih izveštaja

→ Konverzija baze


je opcija koja služi da se nakon reinstalacije baze izvrši podešavanje podataka u bazi na podatke o registrovanom korisniku. Zapravo, to je process u kome program početnu bazu koja za sve normative ima jedinstvenog dobavljača (AGtim, sa šifrom 000000000), prevodi na ime vaše firme sa vašom šifrom, gde je vaša šifra vaš PIB

→ Izlaz

univerzalna windows naredba kojom izlazite iz trenutno aktivne forme, postoji na većem delu formi u


programu, ravnopravna funkcija se izvršava klikom na ikonicu

Slika 4



U meniju se nalazi i pristup cenovnicima, zapravo pristup cenovnicima (materijala, rada, mehanizacije, goriva, guma i transporta) imate na više mesta i vi pristupi cenovnicima su ravnopravni.


Slika 5



NormAG vam omogućava rad (lokalizovan je) za navedene jezike (srpski, hrvatski, slovenački, makedonski i engleski)

Kako izgleda forma Rada sa bazama na slovenačkom jeziku pogledajte na slici dole

Slika 6



Napominjemo:

Prevod programa obuhvata naredbe i opcije programa, kao i fiksirane reči, fraze naslove, formulare, izveštaje o napomenama ili greškama koje program generiše i slično, a koje se pojavljuju u štampi.

Prevodi ne obuhvataju nazive grupa radova u bazi (pogledajte pod Grupe radova), tekstove opisa pozicija, nazive materijala, rada, mehanizacije. Postoji mogućnost u toku samog rada sa

programom da ih korisnik sam promeni, prevede ili lokalizuje po svojoj želji i potrebama. Pogledajte poglavlje „Promena grupe radova“